

# 体験版のご案内

## ■機能制限一覧

<b>ナスカ・プロ3D ビュー/コネクト</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・20回または10日間使用可能</li> <li>※動作にはナスカ・プロが必要です。ナスカ・プロとナスカ・プロ3Dの両方をインストールしてください。</li> </ul>	<b>パススコープ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・30回まで使用可能</li> <li>&lt;30回起動後について&gt;</li> <li>・編集可能データサイズ 最大1KB</li> <li>・描画可能データサイズ 最大1KB</li> </ul>
<b>ナスカ・プロ (CAD/CAM)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CADデータの印刷・保存不可</li> <li>・ナスカCAD/DXFデータの出力不可</li> <li>・部品登録不可</li> <li>・座標・寸法出力不可</li> <li>・NCデータ出力・保存不可</li> <li>・加工指示書出力不可</li> </ul>	<b>ナスカ[描画・編集] (旋盤用) ナスカ・ワイヤービュー</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・NCデータの保存不可</li> <li>・編集可能データサイズ最大1KB</li> <li>・描画可能データサイズ最大1KB</li> </ul>
<b>ナスカ・プロ ETMビュー</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・30回まで使用可能</li> <li>&lt;30回起動後について&gt;</li> <li>・NCデータの保存不可</li> <li>・編集可能データサイズ 最大1KB</li> <li>・描画可能データサイズ 最大1KB</li> </ul>	<b>ナスカ・マルチ通信</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・約1KBまでのNCデータを出力可能</li> <li>・NCデータの受信は無制限</li> <li>・毎回起動時にパスワード入力が必要</li> <li>・使用可能なポート数は1ポート</li> </ul>
<b>ナスカビューARA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・30回まで使用可能</li> <li>&lt;30回起動後について&gt;</li> <li>・NCデータの保存不可</li> </ul>	<b>Aiview/3DR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10回または5日間使用可能</li> <li>・ファイルの保存不可</li> <li>・2Dデータ専用ビューワ[D-View]の使用不可</li> </ul>

※1KB=約1,000文字

### 【ご注意】

- ・ナスカV2シリーズ(正規版)と同じパソコンにナスカV2シリーズ(体験版)をインストールすると、ナスカV2シリーズ(正規版)が起動しなくなります。
- ・このCDではお使いのソフトのバージョンアップはできません。バージョンアップをご検討の場合は、当社営業課までお問い合わせください。
- ・管理者権限でご使用ください。

## ■下記ソフトのWindows Vista, Windows7での起動方法

ナスカ編集、ナスカ・プロETMビュー、ナスカビューARA、パススコープ

起動時に以下のメッセージが出た場合は、[許可]を選択して下さい。

