Nazca Neo LTシリーズ インストール手順書

お使いのタブレット端末にソフトをインストールする手順をご案内します。順番にお進みください。 [1] ダウンロードする

[2] インストールし、ライセンスコードを登録する

1. ダウンロードする

- ■タブレット端末がインターネットに接続している場合
 - → 続けてご覧ください
- ■タブレット端末がインターネットに接続していない場合
 - → 「1.2 タブレット端末がインターネットに接続していない場合」へお進みください。

1.1 タブレット端末がインターネットに接続している場合

タブレット端末で弊社ウェブサイトへアクセスし、ダウンロードを行います。

- 1. ホーム画面に表示されている検索キーワー ド入力欄をタップします。
- 2. 画面が切り替わったら、画面上部の検索 キーワード入力欄に、下記の URL を入力 し、虫眼鏡ボタンをタップします。

https://www.godo.co.jp/inquiry/techsupport/





[サービスのご利用]ページが表示されますので、各項目に入力します。
 [内容]は[メンテナンスリリースのダウンロード]を選択してください。

最後に [送信] をタップします。

「サービスのお問合せを受け付けました」
 ページが表示されました。

[Nazca LT シリーズ メンテナンスリ リース]をタップします。

5. 「Nazca Neo LT シリーズ メンテナンス リリース ダウンロード」ページが表示され ました。

ご利用中のソフトに応じたボタンをタップ し、ダウンロードしてください。

Godo solution	
=	
サービスのご利用	
フロダクトをご活用いただくため、ご質 ております。 メンテナンスリリースのダウンロードも コートを項目に入力	
さい。 会社名。	
い い お客様の個人情報は <u>プライバシーボリシー</u> に基づき責任をもって管理いたします。 内容をご確認の上、「送信」ボタンを押してください。 3-2.タップ	

サービスのお問合せを受け付けました
いつも弊社製品をご利用頂き、誠にありがとうご ざいます。
「メンテナンスリリースのダウンロード」選択さ れた方は、 続けてダウンロードページへお進みください。
・ オホースロシリーズ ・ オホースロシリーズ ・ オホースロジーズ は ・ オホスロジーズ は ・ オホスロジーズ は ・ オホスロジーズ は ・ オホスロジーズ は ・ オホースロジーズ



■Nazca Neo Lathe LT for Android をご利用中の場合



[NazcaNeoLatheLT_Ver.x.x.apk] がダウンロードされます。

	Nazca Neo Mill L	「for Android をご利	用中の場合
	Nazca Neo Mill LT for Android 更新日: リリース: サイズ:	[NazcaNeoMillLT_	Ver.x.x.x.apk] がダウンロードされます。
	■Nazca Neo Verio	LT for Android をご	利用中の場合
	● Nazca Neo Verio LT for Android 更新日: リリース: サイズ:	[NazcaNeoVerioLT	_Ver.x.x.apk] がダウンロードされます。
	■Nazca Neo Kei	をご利用中の場合	
	o Nazca Neo Kei 更新日: リリース: サイズ:	[NazcaNeoKei_Ver	.x.x.apk] がダウンロードされます。
	※Ver.x.x. にはファー	イルのバージョンが表示	されます。
6.	右図の警告が表示され タップします。	れますので、[OK] を	▲ この種類のファイルはお使いのデバイ × スに悪影響を与える可能性があります。 NazcaNeoVerioLT_Ver1_2_1.apkを保存しますか? 6.タップ OK
7.	ダウンロードが完了 セージが表示されま 「×」をタップしま	すると、右図のメッ す。 す。	✓ NazcaNeoVerioLT_Ver1_2_1.apk。 聞く ス 7.タップ
	ダウンロード手順は」 「2. インストールし、 登録する」 (P. 7) をご	以上です。 、ライセンスコードを ご覧ください。	
1.2	タブレット端末	「がインターネッ	トに接続していない場合
イング	マーネット接続が可能;	なパソコンで弊社ウェス	ブサイトへアクセスし、ダウンロードを行います。
1.	ウェブブラウザを起動 ドレス入力欄に入力 さい。	動し、下記の URL をア し、アクセスしてくだ	
	https://www.godo.co support/	.jp/inquiry/tech-	I.ORL を入力し、 [Enter] キーを押す Google
			Q. Google で検索またはURLを入力

[サービスのご利用]ページが表示されますので、各項目に入力します。
 [内容]は[メンテナンスリリースのダウンロード]を選択してください。

最後に [送信] をタップします。





3. 「サービスのお問合せを受け付けました」 ページが表示されました。

> [Nazca LT シリーズ メンテナンスリリー ス]をタップしてください。

サービスのお問合せを受け付けました

いつも弊社製品をご利用頂き、誠にありがとうございます。

「メンテナンスリリースのダウンロード」選択された方は、 続けてダウンロードページへお進みください。



4. 「Nazca Neo LT シリーズ メンテナンスリ リース ダウンロード」ページが表示されま した。

ご利用中のソフトに応じたボタンをタップし、ダウンロードしてください。



■Nazca Neo Lathe LT for Android をご利用中の場合

o Nazca Neo Lathe LT for Android	[NazcaNeoLatheLT_Ver.x.x.apk] がダウンロードされます。
更新日:	
リリース :	
サイズ:	

■Nazca Neo Mill	LT for Android をご利用中の場合
● Nazca Neo Mill LT for Android 更新日: リリース: サイズ:	[NazcaNeoMillLT_Ver.x.x.apk] がダウンロードされます。
■Nazca Neo Verio	o LT for Android をご利用中の場合
● Nazca Neo Verio LT for Android 更新日: リリース: サイズ:	[NazcaNeoVerioLT_Ver.x.x.apk] がダウンロードされます。
■Nazca Neo Kei	をご利用中の場合
○ Nazca Neo Kei 更新日: リリース: サイズ:	[NazcaNeoKei_Ver.x.x.apk] がダウンロードされます。

※Ver.x.x.x にはファイルのバージョンが表示されます。

- 5. タブレット端末に付属の USB ケーブルで、パソコンと端末を接続してください。
- スタートボタンを右クリックし、[エクスプ ローラー]をクリックします。





 「ダウンロード」をクリックすると、先程ダ ウンロードしたファイルが表示されます。

> ファイルを右クリックし、[コピー]をク リックします。



[PC] をクリックします。
 タブレット端末名が表示されるので、そちらをダブルクリックします。

タブレット端末内のフォルダ構成が表示されます。

- [内部ストレージ] をダブルクリックします。
- 10. [Download] フォルダを右クリックし、[貼 り付け] クリックします。

ダウンロード手順は以上になります。 続けて次章をご覧ください







2. インストールし、ライセンスコードを登録する

1. ホーム画面で 🗰 をタップします。

2. アプリの一覧から[設定]をタップします。

「設定」画面が表示されました。
 [ストレージとUSB] をタップします。

「内部ストレージ」画面が表示されました。
 [エクスプローラー]をタップします。

7.55GB /16.00GB
システム 4.84GB
アプリ 2.77GB
画 像 3.18MB
動画 8.00KB
音声 40.00KB
その他 11.19MB 4.タップ
<i>キャッシュデータ</i> 23.12MB
エクスプローラー





設:	定			۹
端;	ŧ			
6		ボタン設定	り々ップ	
		音と通知	3.7 9 7	
		ストレージとUSB	電池	

- 5. エクスプローラー内が表示されました。 [Download] をタップします。
- 内部ストレージ Q F : 2017年1-Contact 2017年1-... data 2019年8-... DCIM 2019年11... Download 午前11:58 Movies 2017年1...







- 「Download」内に、ダウンロードしたファ イルが表示されています。 そちらのファイルをタップします。
- 7. 確認画面が表示されるので、[インストール をタップします。

8. インストール中の画面が表示されます。

 右図の画面が表示されたら、インストール は完了です。
 [開く]をタップします。



 右図の画面が表示されたら、入力欄をタッ プした後、ライセンスコードを入力し、[次 へ] をタップします。

ライセンスコードは、製品出荷時にお送り している書面 [Nazca Neo シリーズ 使用 許諾一覧] に記載があります。そちらをご 覧ください。

書面を紛失された等でご不明な場合は、弊 社サポート窓口(TEL:053-465-0712)ま でお問い合わせください。

11. 使用規約が表示されますので、[同意する] をタップします。



■ 製品のショートカットを配置する方法
 1. ホーム画面で … をタップします。



こ使用前に必すお読みください。
Nazca Neoシリーズ使用規約
株式会社ゴードーソリューション(以下「当社」といいます。)は、「当社」が 提供するソフトウェア「Nazca Neoシリーズ」(以下「本シリーズ」といいま す。)およびその説明資料等(以下「本シリーズ」を含め「本シリーズ」とい います。)の使用する権利をNazca Neoシリーズで使用規約以下「本規約」とい います。)に基づき診療除い評価します。「本規約」につい うき診療権は「部にします。「本規約」につい のすべてにご同意いただいためのとします。「本規約」につい 高いなしたのとします。「本規約」につい 合、お客様は「本シリーズ等」を使用することにできません。その場合は直ちに 「本シリーズ等」の使用をしたて、「本シリーズ等」の後、消滅してくたさ い。お客様は、「本シリーズ等」の使用を直ちに中止するとともに、お客様の占 有または管理下にある全ての「本シリーズ等」のと速す。
第1条 使用権の許額 1. お客積が「本規約」の各条項を遵守することを条件として、「本シリーズ 等」の発出た約かつ譲減不能の使用権をお客様に許諾します。 2. 「当社」は「当社」が指定する機器とそのオペレーティングシステム (05) のパージョンに限定して、「ホシリーズ」の使用をお客様に許諾します。 3. お客様が、「本規約」の条項のいずれかに温度した場合、「当社」は自己の 判断に基づき使用許諾権を解除し、「本規約」を終了させることができるも のとします。 4. 使用許諾権が解除されまたは終了した場合には、お客様はいかなる理由にお いても「ホシリーズ等」を使用することはできません。お客様はいかなる理由にお いても「ホシリーズ等」を使用することはできません。お客様は、「本シリ ーズ等」の使用を直ちに中止するとともに、お客様の占有または管理下にあ る全ての「本シリーズ等」を連かに消去および感覚を行うものとします。
第2条 サポートサービスの提供 1. サポートサービスの提供は別途定めます。
第3条 著作権等の権利の帰属と禁止事項 1. 「本シリーズ等」に関する一切の権利は、「当社 2. お客様は「本シリーズ等」について、複製、編 送、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻条、送信 利の登録、出願等、「当社」の権利を侵害する行為を す。 同意しない 同意する
ようこそ!
ライセンスは正しく認証されました。



ок

12.タップ

2. アプリの一覧から、インストールした製品 を探し、そちらのアイコンを長押しします。 ホーム画面が表示されるので、配置したい 場所までアイコンを指で移動し、指を離し た場所にショートカットが配置されます。

画面上部に表示されている「アンインス トール] ヘアイコンを持っていくと、製品 が消去されます。そちらには触らないよう ご注意ください。







株式会社ゴードーソリューション https://www.godo.co.jp/

■サポート窓口 〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町471 TEL 053-465-0712 FAX 053-465-0714 E-mail support@godo.co.jp